

Használati utasítás a Dancris XXX GPS etetőhajóhoz

A hajó megfelelő használata és működése érdekében kérem olvassa el figyelmesen a használati utasítást. További információért látogasson el a weboldalunkra is, ahol a beüzemelést és használatot bemutató segítő videót találhat. Kérem az utasítás elolvasását követően győződjön meg róla, hogy az etetőhajó rendeltetésének megfelelően működik, amennyiben hibát észlel kérem jelezze azt az email címünkön.

Az etetőhajó beüzemelése és használata:

Beüzemelés

Az etetőhajó és a távirányító akkumulátorát tölts fel maximumra a hozzá adott töltővel. Az akkumulátor és a hajó kábelének csatlakoztatását követően helyezze az akkumulátor kamra zárófedelét a helyére. Csavarja az antennát a hajó tetején található menetes csompra és állítsa az antennát függőleges helyzetbe. A hajó vízbe rakása előtt kapcsolja be a hajót a hajón található nyomógomb segítségével. A bekapcsolást követően felvillannak a töltöttségi szintet jelző LED fények. A hajó vízbe helyezése előtt kérem győződjön meg róla, hogy a távirányító jelét veszi a hajó antennája. A elvesztett elhagyott etetőhajókért nem tudunk felelősséget vállalni. Próbálja ki a motorok működtetését és a tároló billentését. A távirányító beépített akkumulátorral rendelkezik, kapcsolja be a távirányítót a távirányító alján található bekapcsoló gomb hosszan nyomásával.



Használat

A motorokat a joystick segítségével tudjuk irányítani, előrenyomáskor a hajó előre megy, hátra húzásánál pedig hátra. Balra előre nyomásnál a hajó balra fog fordulni, jobbra előre nyomásnál jobbra fog fordulni a hajó. Jobbra hátra húzásnál jobbra hátra indul el a hajó. Balra hátra húzásnál balra hátra fog elindulni a hajó. A hajó rendelkezik tempomat funkcióval, ezt a joystick lenyomásával aktiválhatjuk. Amikor ez a funkció aktív szabályozhatjuk a hajó sebességét a távirányítón található nyilakkal. A balra nyíl lassítja a hajót, a jobbra nyíl gyorsítja.

A tárolót kioldani a jobb alsó gombbal tudjuk. A tároló alaphelyzetbe állítása manuálisan történik az oldó pöcök elforgatásával és a tároló visszahelyezésével.

A LED világítását a hajónak a villanykörte ikonnal ellátott gombjával tudjuk irányítani.

GPS

Az etetőhajó rendelkezik GPS funkcióval, a távirányítóba 24db adott pozíciójú pont táplálható.

A GPS funkció használata előtt a hajót kalibrálni kell. Vezessük a hajót el a parttól kb 8-10m-re és nyomjuk meg az iránytű gombot. Ilyenkor a hajó elindul, elkezdi a kalibrálást. A kalibrálás végeztével a hajó megáll és a távirányító csippanással jelzi, hogy kész a kalibrálás. Ezután vegyük fel az otthon, kiinduló pontot (ezt célszerű magunk elé felvenni) és a ház ikonnal ellátott gombot nyomjuk meg. GPS pontokat úgy tudjuk felvenni, ha a kiválasztani kívánt helyre vezetjük a hajót és a jobbra nyíl segítségével kiválasztjuk azt a számot amelyikre elszeretnénk menteni azt a pontot. A lila négyzet jelöli a kiválasztott számot, ha ez megvan nyomjuk meg a GPS pont felvétele gombot. Ilyenkor a kiválasztott szám zöldre változik ezzel jelezve a pont sikeres felvételét.

A GPS pontra küldéséhez válasszuk ki azt a pontot, ahova küldeni szeretnénk a hajót és nyomjuk meg a GPS pontra küldés gombot. Ilyenkor a hajó elmegy a kiválasztott pontra.

Miután meggyőződött róla, hogy a hajó és a távirányító megfelelően működik a vízbe helyezés előtt rakja az etetőanyagot, a szereléket a tárolókba, kapcsolja be az etetőhajót és távirányítót, helyezze a vízbe a hajót és kezdheti is az etetőhajó használatát.

A forgó hajócsavarhoz hozzányúlni balesetveszélyes. A hajón végzett bármilyen változtatás balesetveszélyes működést idézhet elő, valamint a változtatás hatására a jótállást is elveszíti. A hálózati adaptert és a hajóból kivett akkumulátort használat után tartsa jól szellőztetett, közvetlen napfénytől védett és száraz helyen. Az akkumulátor töltésekor először az akkumulátort csatlakoztassa a töltőhöz, majd csak utána a töltőt a 230V-os hálózatra.