

Használati utasítás a Dancris XXX etetőhajóhoz

A hajó megfelelő használata és működése érdekében kérem olvassa el figyelmesen a használati utasítást. További információért látogasson el a weboldalunkra is, ahol a beüzemelést és használatot bemutató segítő videót találhat. Kérem az utasítás elolvasását követően győződjön meg róla, hogy az etetőhajó rendeltetésének megfelelően működik, amennyiben hibát észlel kérem jelezze azt az email címünkön.

Az etetőhajó beüzemelése és használata:

Beüzemelés

Az etetőhajó akkumulátorát töltsse fel maximumra a hozzá adott töltővel és rakjon 2db AAA elemet a távirányítóba.

Az akkumulátor és a hajó kábelének csatlakoztatását követően helyezze az akkumulátor kamra zárófedelét a helyére. Csavarja az antennát a hajó tetején található menetes csompra és állítsa az antennát függőleges helyzetbe. A hajó vízbe rakása előtt kapcsolja be a hajót a hajón található nyomógomb segítségével. A bekapcsolást követően felvillannak a töltöttségi szintet jelző LED fények. A hajó vízbe helyezése előtt kérem győződjön meg róla, hogy a távirányító jelét veszi a hajó antennája. A jelvesztett elhagyott etetőhajókért nem tudunk felelősséget vállalni. Próbálja ki a motorok működtetését és a tartó billentését. Kapcsolja be a távirányítót a távirányító oldalán található bekapcsoló gomb eltolásával.



Használat

A motorokat a joystick segítségével tudjuk irányítani, előre nyomáskor a hajó előre megy, hátra húzásánál pedig hátra. Balra előre nyomásnál a hajó balra fog fordulni, jobbra előre nyomásnál jobbra fog fordulni a hajó. Jobbra hátra húzásnál jobbra hátra indul el a hajó. Balra hátra húzásnál balra hátra fog elindulni a hajó. A hajó rendelkezik tempomat funkcióval, ezt a joystick előre nyomásával és a tempomat gomb megnyomásával aktiválhatjuk.

A tárolót kioldani a jobbra nyíllal tudjuk. A tároló alaphelyzetbe állítása manuálisan történik az oldó pöcök elforgatásával és a tároló visszahelyezésével.

A LED világítását a hajónak az OK gomb megnyomásával kapcsolhatjuk be illetve ki.

Miután meggyőződött róla, hogy a hajó és a távirányító megfelelően működik a vízbe helyezés előtt rakja az etetőanyagot, a szerelékét a tárolókba, kapcsolja be az etetőhajót és távirányítót, helyezze a vízbe a hajót és kezdheti is az etetőhajó használatát.

A forgó hajócsavarhoz hozzányúlni balesetveszélyes. A hajón végzett bármilyen változtatás balesetveszélyes működést idézhet elő, valamint a változtatás hatására a jótállást is elveszíti. A hálózati adaptert és a hajóból kivett akkumulátort használat után tartsa jól szellőztetett, közvetlen napfénytől védett és száraz helyen. Az akkumulátor töltésekor először az akkumulátort csatlakoztassa a töltőhöz, majd csak utána a töltőt a 230V-os hálózatra.