

Függelék

Műszaki adatok

Méret	50*30*17cm
Akkumulátor-kapacitás	5200mAh
Ellenőrzési távolság	500m
Anyag	ABS műanyag
Terhelhetőség	1.5kg

Kiegészítők Részletek listája



hajó



antenna



akkumulátor



táptöltő



Vezérlők

Operation Introduction Video

DANCRIS

Crazy Carp C1,2 Etetőhajó

használati utasítás



Hajótest helyzetének leírása



A vezérlő leírása



Vezérlő kezelési útmutató

1. Hálózati kapcsoló: A vezérlőkapcsoló az oldalán található, nyomja felfelé a bekapcsoláshoz, nyomja le a kikapcsoláshoz.
2. Sebességtartó automatika: Nyomja meg a joystickot és nyomja meg a sebességtartó gombot az automatikus sebességtartó üzemmódba lépéshez. Nyomja meg ismét a cruise gombot az automatikus sebességváltó üzemmód kikapcsolásához.
3. Alacsony fogyasztású riasztás: Ha a távirányító elemjelző lámpája gyakran villog és sípol, az azt jelenti, hogy a távirányító eleme lemerült. Cserélje ki a két AAA elemet.
4. Megjegyzés: Kérjük, ügyeljen a távirányító vízszigetelésére. Ha víz kerül, azonnal vegye ki az akkumulátort és szárítsa meg.

Óvintézkedések

1. Hálózati kapcsoló: Mozduljon a tat felé az áramellátás bekapcsolásához, az orr felé pedig az áramellátás kikapcsolásához.
2. Akkumulátor fedél ajak: Az akkumulátor fedelének ajkán egy nyíl látható. Kérjük, a beszereléskor mutasson a nyilat előre. Kérjük, húzza meg a csavarokat, hogy hatékonyan megakadályozza a víz bejutását.
3. Antenna beszerelése: Húzza meg az óramutató járásával megegyező irányba.
4. A tároló bezárásakor kézzel forgassa el a zárat, hogy merőleges legyen a garatra, és nyomja le a kezével, hogy rögzítse a tárolót.

Használati útmutató

Sebességtartó üzemmód

1. Nyomja előre a joystickot az előrehajtáshoz.
2. Kattintson a tetején található sebességtartó gombra, és a hajó Cruise Control módba lép.
3. Nyomja meg a "fel" gombot a gyorsításhoz. Nyomja meg a "le" gombot a lassításhoz.
4. A sebességtartó üzemmód letiltásához kattintson ismét a sebességtartó gombra.

Kódolja újra a távirányítót

1. Kapcsolja be a csónakot, és kapcsolja ki a vezérlőt.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a vezérlő felső „tempomat” gombját, és kapcsolja be a vezérlőt.
3. A vezérlő csatlakozik a hajóhoz.

Elfordulás korrekció

1. Kapcsolja be a hajót. Helyezze a hajótestet vízszintes helyzetbe (ne a vízbe).
2. Tartsa lenyomva az "Up", "OK" és "Down" gombot, és egyszerre húzza le a joystickot. Ekkor a távirányító kétszer sípol, és a tat jelzőfénye villogni kezd. Azt jelzi, hogy a kalibrálás sikeresen elindult. Engedje el az összes gombot.
3. Kattintson a felső "Cruise" gombra, és a tat jelzőfénye ismét villogni kezd, miután két másodpercig abbahagyja a villogást.
4. Kattintson az "OK" gombra a beállítások mentéséhez. Befejez.