

Használati utasítás

Double Carp D1 tetőhajó

A hajó megfelelő használata és működése érdekében kérem olvassa el figyelmesen a használati utasítást. További információért látogasson el a weboldalunkra is, ahol a beüzemelést és használatot bemutató segítő videót találhat. Kérem az utasítás elolvasását követően győződjön meg róla, hogy az etetőhajó rendeltetésének megfelelően működik, amennyiben hibát észlel kérem jelezze azt az email címünkön.

Kedves vásárló!

A Double Carp D1 hajó két kisebb méretű üríthető tárolóval rendelkezik, mellyel összesen 1,5 kg etetőanyag szállítható, a tárolók külön-külön üríthetőek. A szerelékét praktikusán egy megpakolt etetőkossal érdemes a tárolóba helyezni, hogy szeles időben is benne maradjon az ürítésig. A szerelék behordásának további lehetősége, hogy a horgot a tároló szélébe akasztjuk, mely az ürítéskor leválik.

A hajó kiegyensúlyozott, kompakt, áramvonalas kialakításának köszönhetően jól fekszik a vízben, kisebb szélben és hullámokban is használható. A hajó elején két fehér fényű, hátulján két kék színű LED izzóval van ellátva, mely lehetővé teszi az éjszakai használatot, valamint jó fényviszonyok között is tovább segíti a láthatóságot. Dupla motoros kialakításának köszönhetően kiválóan irányítható, kis ívben, akár maga körül is meg tud fordulni. A motorok két irányú forgásirányt tesznek lehetővé, így tolathatunk is hajónkkal. A hajócsavarokat védőburkolatok védik, mely meggátolja a hínár vagy egyéb növények hajócsavarra tekeredését, így nehezebb terepeket is megközelíthetünk.

A hajó egy 7,4V-os 5200mAh-ás akkumulátorral rendelkezik, mely körülbelül 2-12 órás üzemidőt tesz lehetővé a használat gyakoriságának függvényében.

Néhány specifikáció a Double Carp D1 etetőhajóról:

- Hajótest ABS műanyagból vákuum technológiával készült, mely egy jó ütésállóképeséggel, valamint hő- és vegyszerállósággal rendelkező anyag
- Hajó mérete: 250x500x170 mm
- Hajó tömege: 1700 g
- Kompakt, áramvonalas kialakítás, megnövelt hullám ellenállási képesség
- Két kisebb méretű tároló, mely a távirányítóval külön-külön működtethető. Segítségével az etetőanyagot, de akár a szerelékét is bevihetjük a kívánt területre.
- Teherbírás: 1,5 kg hasznos tömeg
- Maximális sebesség 5-6km/h
- A vízálló kialakításnak köszönhetően a motor és akkumulátor védve van a beázástól
- Két motorral rendelkezik, melyeket védőburkolat vesz körbe, amely meggátolja a növények lapátokra csavarodását
- Nincs kormánylapát, az irányítást a hajó két oldalán elhelyezkedő motorok végzik
- 7,4V-os 5200mAh-ás hajótestbe épített akkumulátor
- Folyamatos használat esetén 2-3 órás üzemidő, akkutöltöttség jelzése a hajó oldalán
- Töltési idő kb. 10-12 óra 230V-ról gyári töltővel
- Egyszerűen, kényelmesen kezelhető egykezes távirányító, mely 2db AAA elemmel működik
- Tempomat funkció

- Az antenna leszerelhető a hajóról, valamint 90°-ban behajtható a kényelmesebb szállítás érdekében
- A távirányító hatótávolsága időjárás és terepviszonyok függvényében kb. 300-500m
- Éjszakai LED világítás elől, hátul

A csomag tartalma:

- 1db etetőhajó annak minden alkatrészével
- 1db leszerelhető antenna
- 1db egykezes távirányító
- 1db 7,4V-os 5200mAh-ás akkumulátor
- 1db 230V-os hálózati adapter
- 1db angol nyelvű használati utasítás
- 1db magyar nyelvű használati utasítás

Az etetőhajó beüzemelése és használata:

A 7,4V-os 5200mAh-ás akkumulátort a hálózati adapterrel 230V-os feszültségen töltsé addig, amíg a töltés után a hajóba helyezve és rádugva a hajó tápcsatlakozójára az nem mutat maximális 1db piros és 3db zöld jelzést. Az akkumulátor hajóba helyezése és rácsatlakoztatása után helyezze az akkumulátor kamra zárófedelét a helyére. Csavarja az antennát a hajó tetején található menetes csomagra és állítsa az antennát függőleges helyzetbe. A hajó vízbe rakása előtt kapcsolja be a hajót a hajón található billenőkapcsoló segítségével. A bekapcsolást követően felvillannak a töltöttségi szintet jelző LED fények. A hajó vízbe helyezése előtt kérem győződjön meg róla, hogy a távirányító jelét veszi a hajó antennája. A jelvesztett elhagyott etetőhajókért nem tudunk felelősséget vállalni. Próbálja ki a motorok működtetését és a tárolók billentését. A távirányító 2db AAA ceruzaelemmel működik, a kisméretű ceruza elemek behelyezését követően kapcsolja be a távirányítót a távirányító oldalán található csúszókapcsoló segítségével. A joystick kar előre billentésével előre, hátra billentésével hátra, balra billentésével balra, jobbra billentésével pedig jobbra irányíthatjuk a hajót. A középén található 4db nyíllal ellátott gomb közül a bal oldalival a bal oldali tároló, jobb oldalival a jobb oldali tároló üríthető, a felsővel pedig a LED fények kapcsolhatóak. A tárolók alaphelyzetbe állítása manuálisan történik a billenőkapcsolók elforgatásával és a tárolók visszahelyezésével. A távirányító hátoldalán található gomb megnyomásával fixálhatja az aktuális sebességet és irányt, mely nagyobb távú etetésnél és behúzásnál kényelmes lehet. Miután meggyőződött róla, hogy a hajó és a távirányító megfelelően működik a vízbehelyezés előtt rakja az etetőanyagot a tárolókba, kapcsolja be az etetőhajót és távirányítót, helyezze a vízbe a hajót és kezdheti is az etetést.

A forgó hajócsavarhoz hozzányúlni balesetveszélyes. A hajón végzett bármilyen változtatás balesetveszélyes működést idézhet elő, valamint a változtatás hatására a jótállást is elveszíti. A hálózati adaptert és a hajóból kivett akkumulátort használat után tartsa jól szellőztetett és száraz helyen. Az akkumulátor töltésekor először az akkumulátort csatlakoztassa a töltőhöz, majd csak utána a töltőt a 230V-os hálózatra.